

災害救援ベンダーについて

災害救援ベンダー
(収容本数 約600本)



災害時の自動販売機操作方法

電力の供給が断たれた場合、自動販売機も使えなくなります。
災害時救援自動販売機は、非常用バッテリーを搭載しており、災害救援用の専用鍵を使用することで非常用電源が作動。* 通常使用可能 (日常) 停電中も48時間は商品を取り出すことが可能となります。

【災害の定義】

- 設置先の所在地域が、震度5強以上の地震に見舞われたとき。
- 設置先の所在市区町村に災害対策本部が設置されたとき。
- 提供される商品は災害発生時に自販機内に在庫する商品のみ (1回限り)

災害時の自動販売機操作方法

1. 管理者の方が、災害救援用の専用鍵を自動販売機右下部にある鍵穴に差し込み、鍵を回します
2. 鍵を回すと、非常用電源に切り替わります
3. 非常用電源に切り替わると、無料販売状態となり、押しボタンが点灯します
4. 押しボタンを押すと、商品が搬出されます

災害時救援自動販売機の特徴

■ ポスターパネル部分

災害時救援自販機であることを明記しております

■ 災害時専用鍵穴

専用鍵を鍵穴に差し込み、回すことで、非常用電源に切り替わります

ラッピング自販機イメージ

